



RAPID-PRECISION-FOCUS-SYSTEM

STEINER PRECISION-SETTING

Einfach in der Bedienung und begeisternd im Ergebnis.

STEINER FAST-CLOSE-FOCUS

Schnell, mühelos, komfortabel.

DISTANCE-CONTROL-SYSTEM

Für schnelle Reaktionen.

COMFORT-BALANCE-SYSTEM

Durchdachte Ergonomie für maximalen Komfort.

EXTREME ROBUSTHEIT

durch herausragende Stossfestigkeit und STEINER Nano-Protection.

TECHNISCHE DATEN

	Wildlife XP 10x44	Wildlife XP 8x44
ARTIKELNUMMER	2303	2302
OBJEKTIVDURCHMESSER	44 mm	44 mm
VERGRÖßERUNG	10-fach	8-fach
GEWICHT	850 g	830 g
BREITE x HÖHE x TIEFE	126 x 188 x 65 mm	126 x 188 x 65 mm
FUNKTIONSBEREICH	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C
AUSTRITTSPUPILLE	4,4 mm	5,5 mm
LICHTSTÄRKE	19,4	30,3
DÄMMERUNGSZAHL	21,0	18,8
SEHFELD AUF 1000 M	≥ 112 m	≥ 133 m
FOKUSSIERSYSTEM	Fast-Close-Focus Precision-Setting	Fast-Close-Focus Precision-Setting
HIGH-PERFORMANCE-OPTIK	Ultra-High-Definition	Ultra-High-Definition
NAHBEREICH	2 m	2 m
DRUCKWASSERDICHT	Bis 5 Meter	Bis 5 Meter
STICKSTOFF-DRUCK-FÜLLUNG	Über 2-Wege- Ventil-Technik	Über 2-Wege- Ventil-Technik
AUGENMUSCHELN	Ergonomisch	Ergonomisch
GUMMIARMIERUNG	NBR-Longlife, Com- fortGrip Elemente	NBR-Longlife, Com- fortGrip Elemente
TRAGEGURT	Neopren	Neopren
GURTANBINDUNG	ClicLoc	ClicLoc
GARANTIE	30 Jahre	30 Jahre

Flyer Wildlife XP Nature & Travel Deutsch 999P2103 www.dieAgentur.de | 1253 | 2015/02

WWW.STEINER.DE

STEINER-OPTIK GMBH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
95448 Bayreuth
Germany
customer-service@steiner.de
Tel. 0921 7879-15
Fax 0921 7879-89

Mehr Informationen unter



STEINER-OPTIK is a
Beretta Holding company

STEINER
Nothing Escapes You



NEU

WILDLIFE XP 10X44 | 8X44

FARBEN
NEU ERLEBEN

STEINER ULTRA-HD-OPTIK

Die innovative STEINER Ultra-HD-Optik ermöglicht dank eines Höchstmaßes an Fertigungs-Präzision und der Verwendung von hochwertigem Fluoridglas, eine absolut natürliche Farbwiedergabe, höchste Auflösung und einen optimalen Kontrast. Neben der exakten Detailauflösung und einer gestochen scharfen Darstellung bis zum Bildrand überzeugen die neuen Wildlife XP auch mit einer Lichttransmission der Spitzenklasse. Sie liefern darüber hinaus dem Naturbeobachter mit höchsten Ansprüchen eine 3-D-Brillanz mit beeindruckend plastischen Bildern und hervorragender Tiefenschärfe.

Abgerundet wird die Ultra-High-Definition-Optik durch ein herausragendes XL-Sehfeld für den perfekten Überblick.





WILDLIFE XP 10X44

Für ein absolutes Maximum an Nähe und Schärfe in Ultra-HD. Höchster Komfort und legendäre Robustheit für den rauen Outdoor-Einsatz. Ein echtes Must-have, das seinesgleichen sucht.

ARTIKELNR. 2305



WILDLIFE XP 8X44

Vielseitige 8-fache Vergrößerung mit besonders großem Sehfeld. Einfache und bequeme Handhabung mit Ultra-HD Optik.

ARTIKELNR. 2304

WER DIE NATUR HAUTNAH UND NATURGETREU ENTDECKEN WILL, KOMMT AN DER WILDLIFE XP-SERIE MIT DER INNOVATIVEN STEINER ULTRA-HIGH-DEFINITION-OPTIK NICHT VORBEI. DER MASSSTAB IN NATÜRLICHER FARBWIEDERGABE, HÖCHSTER AUFLÖSUNG UND OPTIMALEM KONTRAST WIRD NEU GESETZT. DIESE FERNGLÄSER STEHEN FÜR ERGONOMIE, UNÜBERTROFFENE OPTISCHE SPITZENLEISTUNG SOWIE ROBUSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

EINZIGARTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- **STEINER ULTRA-HD-OPTIK** liefert ein Höchstmaß an Fertigungs-Präzision und hochwertiges Fluoridglas für eine absolut natürliche Farbwiedergabe, höchste Auflösung und optimalen Kontrast. Einzigartige, exakte Detailauflösung und gestochen scharfe Darstellung bis zum Bildrand kombiniert mit einer Lichttransmission der Spitzenklasse. 3D-Brillanz mit beeindruckend plastischen Bildern, hervorragender Tiefenschärfe und XL-Sehfeld für den perfekten Überblick in jeder Situation.
- **RAPID-PRECISION-FOCUS-SYSTEM** bestehend aus:
 - **STEINER PRECISION-SETTING:** individueller Dioptrienausgleich am rechten und linken Okular, um die persönliche Sehstärke beider Augen einzustellen und auch größerer Sehstärkenunterschiede auszugleichen. Einmalig justiert sind Sie bereit für alle Beobachtungen.
 - **STEINER FAST-CLOSE-FOCUS** ermöglicht eine stufenlose, komfortable und schnelle Fokussierung durch einen kurzen Drehimpuls am Mitteltrieb. Für gestochen scharfe Details von einem Nahfokusbereich von 2 m bis unendlich.
 - **STEINER DISTANCE-CONTROL-SYSTEM:** Voreinstellung der geschätzten Beobachtungsentfernung auf der Skala des griffigen XL-Fokussierrades und der bedarfsweisen Feinjustierung.
- **COMFORT-BALANCE-SYSTEM:** STEINER ComfortGrip-Daumenmulden mit Technogel-Einlagen. Sicheres und ermüdungsfreies Beobachten, auch bei längeren Anwendungen.

Perfekte Balance bei Einhandbenutzung. Ergonomische Drehaugenmuscheln aus weichem, hautverträglichem und alterungsbeständigem Silikon gewährleisten komfortable Langzeit-Beobachtungen und schützen gleichzeitig vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft.

- **EXTREME ROBUSTHEIT:** Das leichtgewichtige Magnesium-Druckguss-Gehäuse ist im Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C äußerst robust und stoßsicher. Die angenehme NBR-Longlife-Gummiarmierung schützt vor Öl, Säure und anderen Witterungseinflüssen und selbst bei extremer Hitze, Kälte und Nässe bleibt die Oberfläche rutschfest und griffig. Mit der Stickstoff-Druck-Füllung über eine 2-Wege-Ventil-Technik wird ein Beschlagen effektiv verhindert und die Bildung von Kondenswasser im Inneren des Fernglases vermieden. Druckwasserdicht bis 5 m.
- **STEINER NANO-PROTECTION:** Immer zuverlässig klare Sicht mit der hydrophoben Oberflächenveredelung. Diese schmutz- und wasserabweisende Beschichtung der Linsen lässt Regen oder Schnee abperlen und erleichtert die Reinigung.
- **PRAKTISCHES ZUBEHÖR** mit einem weichen Neopren-Tragegurt, dessen eingearbeitete Ösen den einfachen Einsatz des Komfort-Tragesystems ermöglichen. Durch die ClicLoc-Gurtanbindung kann der Tragegurt sekundenschnell befestigt und gelöst werden. Ein weicher, geräuschloser Regenschutzdeckel und eine hochwertige Tasche runden das Zubehör ab.

WILDLIFE XP NEU



FARBEN NEU ERLEBEN

OPTISCHE SPITZENLEISTUNG FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE UND BEGEISTERNDE BEGEGNUNGEN MIT DER NATUR.